

FREEFLAP

MINI

Power Factor		
PART #	Min.	Max.
	(kg.mm)	(kg.mm)
Mini A	338	783
Mini B	784	1388
Mini C	1389	2800

Power factor formula:

PF = Cabinet Height (mm) x (door weight + 2 x handles weight in kg)

Formule facteur de puissance:

PF = Hauteur du cabinet (mm) x (Poids de la porte + 2 x poids des poignées en kg)